

# MICRO RAMPE NG



## DESCRIPTION

- 4 vitesses disponibles pour le déplacement de la rampe
- Commande de 2 électrovannes d'arrosage
- Paramétrage du mode automatique à l'aide d'une console écran / clavier intégrée
- Mode manuel intégré
- Gestion de la sectorisation par plots ou codeur
- Gestion du mode tablette

## ACCÈS DISTANT

### Compatible Supervision web

P1A

Commutateur 1	AUTO	Programme	1
FC Arrêta	ON	FC Avant	NON
Sens	AVANT	Vitesse	ARRÊT
Position Charriot			0 cm

Commandes manuelles

<b>Sens déplacement</b>	<b>Vitesse</b>	<b>Vannes</b>
Avant	<b>4</b>	1 S1
Stop		2 S2
Arrière		3 S3
		4 S4

via Sentinelle CLI1690