

# POMPY NGDP



## Descripción

- Caja de inicio de bombas
- Inicio progresivo
- Protección contra sobretensiones
- Función Auto/0/Parada
- Entrada control remoto
- Visualización de fallos
- Disponible para varias potencias:
  - 6A máx.
  - 9A máx.
  - 12A máx.
  - 22A máx.
  - 32A máx.

## Funcionalidades

- Inicio en modo automático en contacto externo (presostato, relé de nivel, etc.) o reloj / temporizador
- Inicio manual con el conmutador frontal
- Varias opciones disponibles:
  - Falta de agua por electrodos
  - Temporizador seguridad AP / BP
  - Temporizador filtrado BP
  - Temporizador desactivación flusostato
  - Reloj
  - Temporizador
  - Interrup. general

880 rue Léo Baekeland  
85290 Mortagne sur Sèvre- Francia  
02 51 63 02 82  
contact@anjouautomation.fr

 **Anjou  
Automation**  
L'innovation est notre culture