

POMPY NG



Descripción

- Caja de inicio de bombas
- Caja electromecánica, sin electrónica
- Inicio directo
- Protección contra sobretensiones
- Función Auto/0/Parada
- Entrada control remoto
- Visualización de fallos
- Disponible para varias potencias:
 - 5A máx.
 - 9A máx.
 - 12A máx.
 - 16A máx.
 - 25A máx.
 - 32A máx.

Funcionalidades

- Inicio en modo automático en contacto externo (presostato, relé de nivel, etc.) o reloj / temporizador
- Inicio manual con el conmutador frontal
- Varias opciones disponibles:
 - Falta de agua por electrodos
 - Temporizador seguridad AP / BP
 - Temporizador filtrado BP
 - Temporizador desactivación flusostato
 - Reloj
 - Temporizador
 - Interrup. general

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- Francia
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

 **Anjou
Automation**
L'innovation est notre culture