

# POMPY NGDP



## Descrizione

- Scatola di avvio pompa
- Avvio progressivo
- Protezione dalle sovratensioni
- Funzione Auto/0/Arresto
- Ingresso controllo a distanza
- Visualizzazione delle anomalie
- Disponibile per diverse potenze:
  - 6 A max
  - 9 A max
  - 12 A max
  - 22 A max
  - 32 A max

## Funzionalità

- Avvio in modalità automatica su contatto esterno (pressostato, relè di livello...) o orologio / timer
- Avvio manuale tramite commutatore frontale
- Diverse opzioni disponibili:
  - Carezza di acqua dagli elettrodi
  - Tempo sicurezza AP / BP
  - Tempo filtraggio BP
  - Tempo disattivazione flussostato
  - Orologio
  - Timer
  - Inter generale

880 rue Léo Baekeland  
85290 Mortagne sur Sèvre- Francia  
02 51 63 02 82  
contact@anjouautomation.fr