

# AABFR TRI




TRI + N 400VAC 0.4/0.6A: CLI0905

## DESCRIZIONE

- Scatola che assicura la gestione semplificata del gonfiaggio per turbina trifase
- Scatola contenente interruttore automatico + contattore di inversione
- Gestione dei segnali e dei divari regolabili
- Funzionamento manuale integrato
- Disponibile con più configurazioni:
  - 220 V TRI
  - 380 V TRI

# AABFR TRI

COFFRET DOSEUR GONFLAGE 380V + NEUTRE SERIE 97  
 MEASURE INFLATION UNIT 380V + NEUTRAL SERIES 97  
 CAJA DE INFLADO 380V + NEUTRO SERIE 97



ALIMENTATION  
 POWER SUPPLY  
 ALIMENTACIÓN

**ATTENTION !**

Le neutre doit être connecté


**BE CAREFUL !**

The neutral must be connected

**CUIDADO !**

El neutro debe ser conectado


## REGLAGE MINUTERIE - TIME CONTROL AJUSTE MINUTERO



Le temps est égal à :  
 gamme x temps (1h x 3 = 3h)  
 The time is equal to :  
 Range x time (1h x 3 = 3h)  
 El tiempo es igual a :  
 gama x tiempo (1h x 3 = 3h)

CABLE MOTEUR - MOTOR CABLE - CABLE DEL MOTOR

## RACCORDMENT PLAQUE A BORNES CONNECTION TERMINAL PLACA DE TERMINALES



MOTEUR TURBINE 380V~  
 TURBINE MOTOR 380V~  
 MOTOR TURBINA 380V~

TYPE	MODELE
AABFR TRI 97	CLI0905

Version 09/09