

# SCATOLA MONO/TRI



C1MA MONO/TRI: PUI0016  
C1MA/SA MONO/TRI: PUI0017  
C1MA/SA/AUTO MONO/TRI: PUI0018

## DESCRIZIONE

- Scatola di alimentazione monofase
- Scatola che assicura l'interfaccia di alimentazione per il controllo di un motore di aerazione o dello schermo
- Contattore + interruttore, gestione dei fine corsa
- Controllo locale per le versioni SA e SA/AUTO
- Scatola per alimentazione monofase a 220v.

