POMPY NG

Directo
POMPY NG 2,2 KW - 5 A MÁX IRI0300
POMPY NG 4 KW - 9 A MÁX IRI0301
POMPY NG 5,5 KW - 12 A MÁX IRI0302
POMPY NG 7,5 KW - 16 A MÁX IRI0303
POMPY NG 11 KW - 25 A MÁX IRI0304
POMPY NG 15 KW - 32 A MÁX IRI0305

Opciones pompy
OPCIÓN FALTA DE AGUA POR ELECTRODOS IRI0330
OPCIÓN TEMPORIZADOR SEGURIDAD AP/BP IRI0332
OPCIÓN TEMPORIZADOR FILTRADO BP IRI0334
OPCIÓN DE TIEMPO DE DESACTIVACIÓN DE FLUSSOSAT IRI0336
OPCIÓN DE RELOJ IRI0338
OPCIÓN DE TEMPORIZADOR IRI0340
OPCIÓN INTER GENERAL IRI0342

DESCRIPCIÓN

- Caja de inicio de bombas
- Caja electromecánica, sin electrónica
- Inicio directo
- Protección contra sobretensiones
- Función Auto/0/Parada
- Entrada control remoto
- Visualización de fallos
- Disponible para varias potencias:
  - 5A máx.
  - 9A máx.
  - 12A máx.
  - 16A máx.
  - 25A máx.
  - 32A máx.

CARACTERÍSTICAS

- Inicio en modo automático en contacto externo (presostato, relé de nivel, etc.) o reloj / temporizador
- Inicio manual con el conmutador frontal
- Varias opciones disponibles:
  - Falta de agua por electrodos
  - Temporizador seguridad AP / BP
  - Temporizador filtrado BP
  - Temporizador desactivación flusostato
  - Reloj
  - Temporizador
  - Interruptor general