

POLYCLIM NG

01



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Вт/люкс
CAP0018



Относительна
я влажность
внеш.
CAP0004



Относительна
я влажность
внутр.
CAP0004



Температура
внутр.
CAP0001



Интегрированный интернет-сайт: доступ со смартфона

Совместимость с системой контроля

ФУНКЦИИ

Затенение



Режим затенения в зависимости от солн. освещения. Терморежим в зависимости от температуры внут. пространства. Внешние условия (внеш. температура).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.

Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель / часы/освещение. Свяжитесь с нами.



880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture

POLYCLIM NG

10



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Дождь
CAP0030



Относительна
я влажность
внеш.
CAP0004



Анемометр
CAP0021

ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ



Температура
внутр.
CAP0001



Относительна
я влажность
внутр.
CAP0004



Интегрированный интернет-сайт: доступ со смартфона

Совместимость с системой контроля

ФУНКЦИИ

1 фрамуга



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура)

Нагрев



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры внут. пространства.

Нагнетатель



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры и/или влажности внут. пространства. Возможно сочетание с работой нагревателя.

Наддув



Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.



Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture

POLYCLIM NG

11



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Вт/люкс
CAP0018



Анемометр
CAP0021



Относительна
я влажность
внеш.
CAP0004



Дождь
CAP0030

ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ



Температура
внутр.
CAP0001



Относительна
я влажность
внутр.
CAP0004



Интегрированный интернет-сайт: доступ со смартфона

Совместимость с системой контроля



ФУНКЦИИ

1 фрамуга



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура)

Затенение



Режим затенения в зависимости от солн. освещения. Терморежим в зависимости от температуры внут. пространства. Внешние условия (внеш. температура).

Нагрев



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры внут. пространства.

Нагнетатель



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры и/или влажности внут. пространства. Возможно сочетание с работой нагревателя.

Наддув



Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.

Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture

POLYCLIM NG

20



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Анемометр
CAP0021



Относительна
я влажность
внеш.
CAP0004



Флюгер
CAP0022
или CAP0025



Дождь
CAP0030



Температура
внутр.
CAP0001



Относительна
я влажность
внутр.
CAP0004



Интегрированный интернет-сайт: доступ со смартфона

Совместимость с системой контроля

ФУНКЦИИ

2 фрамуги



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура)

Нагрев



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры внут. пространства.

Нагнетатель



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры и/или влажности внут. пространства. Возможно сочетание с работой нагревателя.

Наддув



Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.



Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture

POLYCLIM NG 20A



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Дождь
CAP0030



Относительна
я влажность
внеш.
CAP0004



Анемометр
CAP0021

ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ



Температура
внутр.
CAP0001



Относительна
я влажность
внутр.
CAP0004



Интегрированный интернет-сайт: доступ со смартфона

Совместимость с системой контроля

ФУНКЦИИ

2 фазы



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура)

Нагрев



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры внут. пространства.

Нагнетатель



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры и/или влажности внут. пространства. Возможно сочетание с работой нагревателя.

Наддув



Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.



Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture

POLYCLIM NG

21



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Анемометр
CAP0021



Относительна
я влажность
внеш.
CAP0004



Флюгер
CAP0022
или CAP0025



Дождь
CAP0030



Вт/люкс
CAP0018



Температура
внутр.
CAP0001



Относительна
я влажность
внутр.
CAP0004

ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ



Интегрированный интернет-
сайт: доступ со смартфона

Совместимость с
системой контроля



ФУНКЦИИ

2 фрамуги



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства. Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура).

Затенение



Режим затенения в зависимости от солн. освещения. Терморегим в зависимости от температуры внут. пространства. Внешние условия (внеш. температура).

Нагрев



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры внут. пространства.

Нагнетатель



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры и/или влажности внут. пространства. Возможно сочетание с работой нагревателя.

Наддув



Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.

Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture

POLYCLIM NG

30



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Анемометр
CAP0021



Относительная
влажность
внеш.
CAP0004



Флюгер
CAP0022
или CAP0025



Дождь
CAP0030



Температура
внутр.
CAP0001



Относительная
влажность
внутр.
CAP0004



Интегрированный интернет-сайт: доступ со смартфона

Совместимость с системой контроля

ФУНКЦИИ

3 фрамуги



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура)

Нагрев



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры внут. пространства.

Нагнетатель



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры и/или влажности внут. пространства. Возможно сочетание с работой нагревателя.

Наддув



Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.



Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture

POLYCLIM NG

31



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Анемометр
CAP0021



Относительна
я влажность
внеш.
CAP0004



Флюгер
CAP0022
или CAP0025



Дождь
CAP0030



Вт/люкс
CAP0018



Температура
внутр.
CAP0001



Относительна
я влажность
внутр.
CAP0004

ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ



Интегрированный интернет-
сайт: доступ со смартфона

Совместимость с
системой контроля



ФУНКЦИИ

3 фрамуги



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства. Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура).

Затенение



Режим затенения в зависимости от солн. освещения. Терморегим в зависимости от температуры внут. пространства. Внешние условия (внеш. температура).

Нагрев



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры внут. пространства.

Нагнетатель



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры и/или влажности внут. пространства. Возможно сочетание с работой нагревателя.

Наддув



Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.

Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture

POLYCLIM NG

40



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Анемометр
CAP0021



Относительная
влажность
внеш.
CAP0004



Флюгер
CAP0022
или CAP0025



Дождь
CAP0030



Температура
внутр.
CAP0001



Относительная
влажность
внутр.
CAP0004

ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ



Интегрированный интернет-сайт: доступ со смартфона

Совместимость с системой контроля

ФУНКЦИИ

4 фрамуги



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура)

Нагрев



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры внут. пространства.

Нагнетатель



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры и/или влажности внут. пространства. Возможно сочетание с работой нагревателя.

Наддув



Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.



Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture

POLYCLIM NG

41



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Анемометр
CAP0021



Относительна
я влажность
внеш.
CAP0004



Флюгер
CAP0022
или CAP0025



Дождь
CAP0030



Вт/люкс
CAP0018



Температура
внутр.
CAP0001



Относительна
я влажность
внутр.
CAP0004

ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ



Интегрированный интернет-
сайт: доступ со смартфона

Совместимость с
системой контроля



ФУНКЦИИ

4 фрамуги



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства. Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура).

Затенение



Режим затенения в зависимости от солн. освещения. Терморегим в зависимости от температуры внут. пространства. Внешние условия (внеш. температура).

Нагрев



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры внут. пространства.

Нагнетатель



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры и/или влажности внут. пространства. Возможно сочетание с работой нагревателя.

Наддув



Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего
Alarme
Activation sur un dépassement de seuil haut ou bas (température, hygrométrie) ou défaut de fonctionnement de la régulation (réseau, sondes déconnectées).
Sortie normalement fermée à la mise sous tension.
закрыты выход при подаче напряжения.

Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture

POLYCLIM NG 50



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Анемометр
CAP0021



Дождь
CAP0030



Флюгер
CAP0022
или CAP0025

ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ



Температура
внутр.
CAP0001



Относительна
я влажность
внутр.
CAP0004



Интегрированный интернет-
сайт: доступ со смартфона

Совместимость с
системой контроля

ФУНКЦИИ

5 фрамуги



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура)

Нагрев



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры внут. пространства.

Наддув



Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.

Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.



880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture

POLYCLIM NG 01-2Z



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Вт/люкс
CAP0018



Относительна
я влажность
внеш.
CAP0004



Относительна
я влажность
внутр.
CAP0004




Температура
внутр.
CAP0001

ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ



ФУНКЦИИ

Затенение



Режим затенения в зависимости от солн. освещения. Терморегим в зависимости от температуры внутр. пространства. Внешние условия (внеш. температура).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.

Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.

Интегрированный интернет-
сайт: доступ со смартфона

Совместимость с
системой контроля



880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture

POLYCLIM NG 01-4Z



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Вт/люкс
CAP0018



Относительна
я влажность
внеш.
CAP0004



Относительна
я влажность
внутр.
CAP0004



Температура
внутр.
CAP0001

ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ



ФУНКЦИИ

Затенение



Режим затенения в зависимости от солн. освещения. Терморегим в зависимости от температуры внут. пространства. Внешние условия (внеш. температура).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.

Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.

Интегрированный интернет-
сайт: доступ со смартфона

Совместимость с
системой контроля



Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture

POLYCLIM NG 10-2Z



ПОГОДНЫЕ ДАТЧИКИ



Температура
внеш.
CAP0001



Анемометр
CAP0021



Дождь
CAP0030

ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ



Температура
внутр.
CAP0001



Относительна
я влажность
внутр.
CAP0004



Интегрированный интернет-
сайт: доступ со смартфона

Совместимость с
системой контроля



ФУНКЦИИ

1 фрамуга



Пропорциональная регулировка температуры внут. пространства. Метеопредохранитель (ветер, дождь). Внешние условия (ветер, флюгер, дождь, температура)

Нагрев



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры внут. пространства.

Нагнетатель



Термостатическая регулировка в зависимости от температуры и/или влажности внут. пространства. Возможно сочетание с работой нагревателя.

Наддув



Управление работой турбины в импульсном режиме. Внешние условия (скорость ветра).

Аварийный сигнал



Активация по превышению верхнего или нижнего порога (температуры или влажности) или сбой в работе (сеть, отключение датчиков). Нормально закрытый выход при подаче напряжения.

Доступные опции (по количеству оставшихся выходов):
нагреватель 3-х. клап. / туманообр. / CO2 / охладитель /
часы/освещение. Свяжитесь с нами.

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture